



Základní pokyny pro montáž

Dělení desek

Desky lze libovolně dělit běžnými řeznými nástroji z tvrdokovu pro dělení dřeva. Případně lze použít tvrdší diamantové kotouče pro dělení vláknocementových / sádrovláknitých výrobků. Pro snížení prašnosti doporučujeme použití řezných nástrojů s odsáváním.

Kotvení

Desky se k podkladu kotví vruty nebo šrouby s vhodnou protikorozní úpravou. Nedoporučují se vruty určené pro kotvení sádrokartonu. Otvory pro kotevní prvky doporučujeme předvrtávat.

V interiéru je doporučena velikost otvorů cca $1,2 \times \varnothing$ kotevního prvku.

V exteriéru je nutné umožnit desce dilataci, proto se u okrajů desek předvrtávají otvory o 5 mm větší, než je \varnothing kotevního prvku. Zároveň je třeba dodržet minimální dilatační spáru mezi deskami 5 – 10 mm. Desky vystavené přímým povětrnostním vlivům se kotví prvky s EPDM těsnicí podložkou. Vzdálenost podpůrné konstrukce by neměla přesáhnout 40-ti násobek tloušťky desky.

Balení, skladování

Desky jsou ukládány na paletách 1,2 x 3,2 m (rovná hrana) nebo na paletách 0,6 x 1,2 m (P+D). Pro účely přepravy jsou páskovány a baleny v PE fólii, která však není určená pro trvalé vystavení přímým povětrnostním vlivům. Palety je přípustné ukládat na sebe, maximálně však do počtu 4 ks.

